リモートI/O変換器 *R3* シリーズ

取扱説明書

Di 8点 (内部電源)、Do 8点 (内部電源) 接点入出力カード

形式

R3-DAC16A

ご使用いただく前に

本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・接点入出力カード......1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●ホットスワップについて

- ・カードの交換は他のカードに影響を及ぼしません。このため、電源を入れたままの交換が可能となります。 ただし、複数のカードを同時に交換することは大きな 電源変動を起こす可能性があります。交換は1台ずつ 行って下さい。
- ・発停ワンショット出力、ワンショット出力設定時は、ホットスワップ時の誤出力防止のため、ホットスワップ後の最初の受信データを初期値として動作します。サイクリック通信ではない Modbus 通信カード (形式: R3 NM1、R3 NE1 など) と組合わせて使用する場合、必ずホットスワップ直前の出力データを書込んで下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ 発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに 設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

取付方法


ベース (形式:R3 − BS □)、アドレス可変形ベース (形式:R3 − BSW □) をお使い下さい。


各部の名称

■前面図

■側面図







■ディップスイッチの設定

●出力保持設定(SW3-1)

連続出力モード時のみ有効です。

SW	出力保持			
	通信異常時出力保持	通信異常時出力 OFF		
SW3-1	OFF (*)	ON		

●モード設定(SW3-2、3)

S	W	- I – ド
SW3-2	SW3-3	
OFF	OFF	ワンショット出力モード (*)
ON	OFF	発停ワンショット出力モード
OFF	ON	連続出力モード

●出力データ長設定(SW3-4)

発停ワンショット出力モード時のみ有効です。

SW	出力データ長			
	8 bit	4 bit		
SW3-4	OFF (*)	ON		

●取込周期設定(SW2-1、2、3)

SW	取込周期(ms 以下)							
SVV	10 (*)	1	5	20	50	70	100	200
SW2-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
SW2-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW2-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON

●同時 ON 点数設定(SW2-4、5)

S	W	同時 ON 点数		
SW2-4	SW2-5	同時 ON 点数		
ON	OFF	1		
OFF	ON	2		
OFF	OFF	4 (*)		
ON	ON	8		

●発停ワンショット出力チャネル設定(SW2-8) 対となるワンショット出力チャネルを入替えます。

SW	発停ワンショット出力チャネル			
	標準	スワップ		
SW2-8	OFF (*)	ON		

● ON 時間設定 (SW1-1 ~ 8)


SW1-1~8をそれぞれ2進数の1~8桁目に対応させて、 ON時間を設定します(2進数に1を加えた値になります)。

SW	ON 時間(秒)								
SVV	0.1(*)	0.2	0.3	0.4	0.5		25.5	25.6	
SW1-1	OFF	ON	OFF	ON	OFF		OFF	ON	
SW1-2	OFF	OFF	ON	ON	OFF		ON	ON	
SW1-3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON		ON	ON	
SW1-4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON	
SW1-5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON	
SW1-6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON	
SW1-7	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON	
SW1-8	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		ON	ON	

(*) は工場出荷時の設定

各動作モード動作例

- ■ワンショット出力モード(①~④はワンショット終了後 Do 1 を変化。⑤~⑩はワンショット出力中に Do 1 を変化。)
- ①出力データ Do 1 を "0" → "1" に変化させます。
- ② Do 1 の立上がり変化より、Ch1 から一定時間 (SW1 にて設定されている時間) ワンショット出力します。
- ③ワンショット出力完了後、Ch1 出力完了ステータス Di 9 が "0" \rightarrow "1" へ変化します。
- ④ Do 1 を "1" → "0" に変化させると、Di 9 が "1" → "0" に変化します。
- ⑤再度出力データ Do 1 を "0" → "1" に変化させます。
- ⑥ Do 1 の立上がり変化より、Ch1 から一定時間 (SW1 にて設定されている時間) ワンショット出力します。
- ⑦、⑧、⑨ワンショット出力中に Do1 を "0" \rightarrow "1" \rightarrow "0" に変化させます。
- ⑩ワンショット出力中に Do 1 が "0" に変化しているため、Ch1 出力完了ステータス Di 9 は変化しません。




注)ワンショット出力中は立上がり、立下がり検出を行いません。

- ■発停ワンショット出力モード
- ●出力データ長:8 bit

以下に $Ch1 \rightarrow Ch2 \rightarrow Ch2$ とワンショット出力する動作を示します。

発停ワンショット出力チャネル設定が標準(SW2-8:OFF)時の動作例です。

- ①出力データ Do 1 を "0" → "1" に変化させます。
- ② Do 1 の立上がり変化より、Ch1 から一定時間 (SW1 にて設定されている時間) ワンショット出力します。
- ③ Ch1 のワンショット出力完了後、Ch1 出力完了ステータス Di 9 が "0" → "1" へ変化します。
- ④ Do 1 を "1" → "0" に変化させます。
- ⑤出力データ Do 2 を "0" → "1" に変化させると Di 9 が "1" → "0" に変化します。
- ⑥ Do 2 の立上がり変化より、Ch2 から一定時間 (SW1 にて設定されている時間) ワンショット出力します。
- ⑦ Ch2 のワンショット出力完了後、Di 10 が "0" → "1" へ変化します。
- ⑧ Do 2 が "1" の状態で、Do 1 を "0" → "1" に変化させると Di 10 が "1" → "0" に変化します。(出力データリセット)
- ⑨ Do 1 を "1" → "0" に変化させます。
- ⑩ Do 1 の立下がり変化より、Ch2 から一定時間(SW1にて設定されている時間)ワンショット出力します。
- ① Ch2 のワンショット出力完了後、Di 10 が "0" → "1" へ変化します。




注)ワンショット出力中は立上がり、立下がり検出を行いません。

●出力データ長:4 bit

以下に $Ch2 \rightarrow Ch1$ とワンショット出力する動作を示します。

発停ワンショット出力チャネル設定が標準 (SW2-8:OFF) 時の動作例です。


- ①出力データ Do 1 を "0" → "1" に変化させます。
- ② Do 1 の立上がり変化より、Ch2 から一定時間 (SW1 にて設定されている時間) ワンショット出力します。
- ③ Ch2 のワンショット出力完了後、Ch2 出力完了ステータス Di 10 が "0" → "1" へ変化します。
- ④ Do 1 を "1" → "0" に変化させると、Di 10 が "1" → "0" に変化します。
- ⑤ Do 1 の立下がり変化より、Ch1 から一定時間 (SW1 にて設定されている時間) ワンショット出力します。
- ⑥ Ch1 のワンショット出力完了後、Di 9 が "0" → "1" へ変化します。



注)ワンショット出力中は立上がり、立下がり検出を行いません。

■連続出力モード

Ch1を出力する動作を示します。



入出力データ対応表

■ワンショット出力モード

8 ビット出力データ (Do 1 ~ 8) と出力 (Ch1 ~ 8) が 1:1 で割付けられます。

Do データ	書込みデータ	ワンショット出力 ワンショット出力リセット	Di データ	出力完了ステータス
Do 1	1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
D0 1	0	Ch1 出力完了リセット		
Do 2	1	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
D0 2	0	Ch2 出力完了リセット		
D- 2	1	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
Do 3	0	Ch3 出力完了リセット		
Do 4	1	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
D0 4	0	Ch4 出力完了リセット		
Do 5	1	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
Д0 5	0	Ch5 出力完了リセット		
Do 6	1	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
Д0 б	0	Ch6 出力完了リセット		
D. 7	1	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
Do 7	0	Ch7 出力完了リセット		
D- 0	1	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス
Do 8	0	Ch8 出力完了リセット		

■発停ワンショット出力モード

●出力データ長:8 bit

8 ビット出力データ (Do $1 \sim 8$) と出力 (Ch $1 \sim 8$) が 1:1 で割付けられます。

Do 7	データ	書込み	データ	ワンショット出力 出力データリセット	Di データ	出力完了ステータス				
		0	0	動作しない						
D 1		1	0	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス				
Do 1	Do 2	0	1	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス				
		1	1	出力データリセット						
		0	0	動作しない						
Do 3	D. 0 D. 4	Do 4	D- 4	D- 4	D- 4	1	0	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
D0 5	D0 4	0	1	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス				
		1	1	出力データリセット						
		0	0	動作しない						
Do 5	Do 6	1	0	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス				
D0 5	D0 0	0	1	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス				
		1	1	出力データリセット						
		0	0	動作しない						
Do 7	Do 7 Do 8	1	0	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス				
ו 10 נ		0	1	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス				
					1	1	出力データリセット			

上記は発停ワンショット出力チャネル設定が標準(SW2-8:OFF)時の入出力データ対応表です。スワップ(SW2-8:ON)時は対となるワンショット出力チャネルを入替えます。下記に $Do\ 1$ 、 $Do\ 2$ を例として示します。

Do 16	データ	書込みデータ		書込みデータ		ワンショット出力 出力データリセット	Di 16 データ	出力完了ステータス
		0	0	動作しない				
D. 1	Do 1 Do 2	1	0	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス		
Ъ0 1		D0 2	0	1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス	
		1	1	出力データリセット				

●出力データ長:4 bit

8 ビット出力データのうち下位 4 ビットのみ($Do\ 1\sim 4$)を用いて出力($Ch1\sim 8$)が 1:2 で割付けられます。 1 データで 2 出力を設定します。

Do データ	書込みデータ	ワンショット出力	Di データ	出力完了ステータス
Do 1	0	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
D0 1	1	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
Do 2	0	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
D0 2	1	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
Do 3	0	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
ДО 5	1	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
Do 4	0	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
	1	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス

上記は発停ワンショット出力チャネル設定が標準(SW2-8:OFF)時の入出力データ対応表です。スワップ(SW2-8:ON)時は対となるワンショット出力チャネルを入替えます。下記に Do1 を例として示します。

Do 16 データ	書込みデータ	ワンショット出力	Di 16 データ	出力完了ステータス
Do 1	0	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
	1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス


■連続出力モード

8 ビット出力データ (Do 1 \sim 8) と出力 (Ch1 \sim 8) が 1:1 で割付けられ、Do データが "1" の時出力が ON (励磁) となり、 "0" の時出力が OFF (非励磁) となります。出力完了ステータス Di は Do に連動します。

Do データ	連続出力	Di データ	出力完了ステータス
Do 1	Ch1 出力	Di 9	Ch1 出力完了ステータス
Do 2	Ch2 出力	Di 10	Ch2 出力完了ステータス
Do 3	Ch3 出力	Di 11	Ch3 出力完了ステータス
Do 4	Ch4 出力	Di 12	Ch4 出力完了ステータス
Do 5	Ch5 出力	Di 13	Ch5 出力完了ステータス
Do 6	Ch6 出力	Di 14	Ch6 出力完了ステータス
Do 7	Ch7 出力	Di 15	Ch7 出力完了ステータス
Do 8	Ch8 出力	Di 16	Ch8 出力完了ステータス


データ配置

■ Do 16 データ



注)発停ワンショットデータ長 4 ビットの場合は Do 4 まで使用。Do 5 ~ 8 は無効。

■ Di 16 データ




注) Di 9 ~ 16 データは実際の接点入力データではありません。出力完了ステータスという内部データです。


接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位: mm)



端子接続図



※1、2重化通信形のときのみ付きます。

配線


■圧着端子

圧着端子は、下図の寸法範囲のものを使用して下さい。 また、Y形端子を使用される場合も適用寸法は下図に準 じます。

推奨圧着端子:R1.25-3 (日本圧着端子、ニチフ)

(スリーブ付圧着端子は使用不可)

·適 合 電 線: 0.3 ~ 0.5 mm²



保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。